



Guide d'entretien de votre VPS-BOX

La **VPS BOX** est un système de **Ventilation Positive Simple** spécialement conçu pour garantir un air intérieur sain dans les environnements sensibles ou techniques. Grâce à une régulation fine du débit d'air et à une filtration efficace, elle contribue à **réduire l'humidité, éliminer les particules en suspension et à protéger contre les polluants et moisissures.**


La **VPS BOX** est un système de ventilation compact, composé d'un **caisson ventilé avec moteur, sondes hygrothermiques et système de filtration**. Elle est accompagnée d'une **télécommande digitale** permettant un pilotage précis de la ventilation et l'accès aux paramètres via une interface intuitive.

VPS-BOX




Filtres
G4 et F7

G4*
inclus en
standard



F7**
optionnel



Télécommande



*Filtre G4 : standard – inclus avec votre VPS BOX

**Filtre F7 : optionnel – vendu séparément, à associer obligatoirement au filtre G4

Pourquoi entretenir régulièrement votre VPS-BOX ?

Pour maintenir ses performances et prolonger sa durée de vie, il est indispensable de réaliser un **entretien régulier**, notamment en procédant au **remplacement du filtre**. Ce dernier joue un rôle clé dans la **purification de l'air** et contribue à la **longévité du système**. Un **filtre encrassé** peut **réduire l'efficacité de votre ventilation** et entraîner une accumulation d'humidité néfaste pour votre intérieur.

Présentation de la télécommande digitale

Horloge	
Mode vacances	
Compteur durée fonctionnement	
inf. techniques / qualitatives air	
Mode turbine manuel	
* Filtre à changer	
Mode fonctionnement réchauffeur	
Configuration logement	
N° de personne(s) vivant dans le logement	
Mode réduit	
Sélection état système	
Vitesse turbine	
Mode turbine automatique	
Réglage e affichage jour en cours	



P	Sélection mode configuration
88	Code d'erreur / défaut du système *
	Indicateur de défaut du système *
	Procédure appairage télécommande
	Piles faibles
	Inf. température ambiante
	Inf. température extérieure
	Inf. température sortant de la VCP
	Inf. hygrométrie ambiante
	Inf. hygrométrie extérieure
08:00	Réglage heure et affichage texte
20.5	Valeur paramètres, code mesure et n° de programme
	Réglage programmes défini pour le jour en cours

Important


Lorsque le voyant s'allume, cela signifie que le filtre est saturé et qu'il est temps de le remplacer.

Lorsque ces deux icônes **88** apparaissent en même temps elles signalent un défaut moteur : une alarme se met alors en route « code erreur n°1 : défaut moteur »

Les étapes pour changer le filtre de votre VPS-BOX

- 01 Couper l'alimentation :** Pour des raisons de sécurité, avant toute intervention, assurez-vous que votre VPS BOX est bien éteinte en coupant l'alimentation électrique au disjoncteur.
- 02 Ouvrir le capot :** Ouvrez le caisson en retirant la petite partie centrale.
- 03 Ouvrir le compartiment du(es) filtre(s) :** Dévissez le cache noir à l'aide d'un tournevis.
- 04 Retirer les filtres :** Délogez délicatement le(s) filtre(s) usagé(s).
- 05 Nettoyez le compartiment :** Profitez-en pour éliminer les éventuelles poussières accumulées à l'intérieur
- 06 Insérer le(s) nouveau(x) filtre(s) :** Placez le(s) filtre(s) neuf(s) dans le(s) guide(s) puis exercez une pression pour le(s) insérer.
 Votre VPS BOX est équipée en standard d'un filtre G4. Si vous avez souscrit l'option F7, insérez d'abord le G4 puis le F7. **Le filtre F7 ne fonctionne pas sans le G4.**
- 07 Refermer le cache noir :** Replacez correctement le cache noir et remettez les vices en place.
- 08 Remettre le capot :** Replacez le capot central de la VPS BOX Labo AAI® et assurez-vous qu'il est bien en place.
- 09 Remettre l'alimentation électrique :** À ce stade vous pouvez réenclencher le disjoncteur pour alimenter votre VPS BOX.
- 10 Réinitialiser l'alerte filtre sur la télécommande :** Contactez votre installateur afin de procéder à cette étape avec lui.*


Les étapes pour changer le filtre de votre VPS-BOX



01 Couper l'alimentation électrique au disjoncteur



02 Ouvrir le capot



03 Ouvrir le compartiment du(es) filtre(s)



04 Retirer les filtres



05 Nettoyer le compartiment




06 Insérer le(s) nouveau(x) filtre(s) ⚠



Le filtre F7 est entièrement remplacé




Le filtre G4, on récupère le cadre (nid d'abeille) de l'ancien filtre pour remettre le nouveau à la place



07 Refermer le cache noir



08 Remettre le capot



09 Remettre l'alimentation électrique



10 Réinitialiser l'alerte filtre sur la télécommande

*Attention

La réinitialisation de l'alerte filtre de la VPS BOX **ne peut être effectuée que par des professionnels spécialisés**. C'est pourquoi nous vous proposons des **visites à domicile pour l'entretien de votre ventilation** ou un **accompagnement en visioconférence**.

Humidians décline toute responsabilité en cas de mauvaise manipulation pouvant compromettre le bon fonctionnement de votre ventilation.

En cas de doute faites appel à nos professionnels. Nous vous proposons des visites à domicile pour l'entretien de votre ventilation ou un accompagnement en visioconférence. Pour plus d'informations sur nos tarifs, contactez nous par :

E-mail : contact@humidians.fr ou Tel : 09 70 51 07 08